SOTEC

はじめにおきべください

WinBook WLシリーズをお使いになるには、次の手続きをおこなってください。 ご購入いただきました機種名をご確認[※]のうえ、本書をお読みください。 (※機種名は、梱包箱または本体に記載されております。例:WL7150C)

ステップ1

付属品の確認をする

ステップ2

パソコンを使える状態にする

ステップ3

WL7150Cのみ実行

リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを 作成する






付属品を確認しましょう

梱包箱を開梱いたしましたら、付属品の確認をおこないましょう。


万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがソーテックテクニカル サポートセンタまでご連絡ください。 (付属の「サポートのご案内」をご覧ください)







□ バッテリパック



□ ACアダプタ



□ 電源ケーブル



□ モジュラーケーブル (電話ケーブル)

アクセサリボックス



- □ユーザーズガイド
- □ サポートのご案内
- □ Microsoft Windows XP ファーストステップガイド (マイクロソフト製)



- □アイフォーの登録はがき
- □ 乗換案内の登録はがき



- □ はじめにお読みください(本書)
- □ ソフトウェアセットアップガイドその他、お知らせが付属する場合があります。



□ 各種インターネットプロバイダカタログ その他、カタログが付属する場合があります。



- WL7150Aのみ付属
 - □ リカバリCD-ROM 3枚
- □ アプリケーションCD-ROM 2枚



WL7150Cには、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。「ステップ3リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する」の章をお読みのうえ作成してください。



パソコンを使える状態にしましょう

付属品の確認が終わりましたら、付属の「WinBook WLシリーズ ユーザーズ ガイド」から「STEP1 セットアップをはじめよう」をご覧になり、パソコンを使える 状態にしましょう。



- 2 パソコンの準備をする
- □ バッテリパックを装着
- □ ACアダプタを接続
- □ 電源ケーブルを接続

ここでは周辺機器を接続しないでください。

③ WindowsXPの設定をする





リカバリCD-ROMと アプリケーションCD-ROMを 作成しましょう

WL7150Cには、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものために Windowsを使い始める前に、必ずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

■ お客様にてご用意いただくもの

- 1. 市販のCD-Rメディア(650MBまたは700MB) 7枚
- 2. 油性のペン(CD-ROM名称の記載用)
 - ※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。使用しないでください。

リカバリディスクメーキング ソフトウェア

Recovery Disc Making SoftWLreについて

Recovery Disc Making SoftWLreは、工場出荷時に Dドライブのハードディスク領域に格納したイメージデータを、CD-Rのメディアに書き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。

このため、作成する前に Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、 作成できなくなりますのでご注意ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作成手順

- 1. 本製品の電源を入れて、WindowsXPを起動します。
- 2. デスクトップ上に出ている「リカバリDISC 作成ツール」アイコンを ダブルクリックして「Recovery Disc Making SoftWLre」を起動します。
- アンリカバリDISC作成ツール
- 3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、「書き込み」ボタンをクリックします。



注意

CD-Rへの書き込み設定は、弊社からの 出荷時において 最適な設定になってお ります。 このままの状態で書き込みを おこなってください。

また、書き込み実行中は CPUへの負荷がかかります。

別のソフトウェアを動作させないようご注意ください。

4. CD-R書き込みドライブに 空きのCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。



- 5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。
- 6. しばらくすると書き込みが終了します。
- 7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブ に 空きのCD-Rメディアと交換して、「OK」 ボタンをクリックします。

作成したCD-ROMにソフトウェア上で表示するCD名称を油性のペンで記入します。



8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が 「完了」になります。再度チェックボック スに、チェックを付けるともう一度CD-ROMを作成することが出来ます。



- 終了 -

作成した各CD-ROMは、もしものときの ために、大切に保管してください。

BRUTANUED-ROM, TOTALTO-ENERGED-ROMARIA

リカバリCD-ROMは、パソコンの調子が悪くなってしまったときなどに、ハードディスクの中身をリカバリ (修復) することで、弊社からの出荷時の状態に戻すことができるCD-ROMです。リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「困ったときには…」から「3.工場出荷の状態に戻す」をご覧ください。

各CD-ROMを作成する前に Drag'n Drop CD(CD書込みソフト)のアンインストール、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に別途セットアップが必要なソフトウェアを収録しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

各CD-ROM※を、有料で販売いたしております。

詳しくはソーテックダイレクトまでお問い合わせください。

- ※ リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じ内容です。
- ※ Lotus Super Office for SOTEC収録のアプリケーションCD-ROMの販売はおこなっておりません。 事前にお客様よるアプリケーションCD-ROMの作成をおこなってください。

「ソーテックダイレクトのお問合せ先 (技術的なお問い合わせは承っておりません)

TEL (フリーダイヤル): 0120-911-888 携帯電話 / PHS: 045-330-2200

営業時間: 9:00~19:00 (月~金)

9:00~17:00 (±·日·祝日) 年末年始、弊社指定休業日は除きます。

WinBook WL7150シリーズの與

商品名		WinBook WL7150A	WinBook WL7150C
型番		WL7150A	WL7150C
CPU		モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1500+ ^{※1}	
5. 5	1次キャッシュ	128KB	
	2次キャッシュ	256KB	
	システムバス	266MHz	
チップセット		VIA ProSavageDDR KN266 + VT8235	
BIOS		AMI BIOS	
システムメモリ ^{※2}		オンボード+200pin SO-DIMM (PC2100 SDRAM)	
	標準	128MB(オンボード) 256MB(128MBオンボード+128MB SO-DIMM×1)	
	最大	640MB(128MBオンボード+512MB SO-DIMM×1)**3	-
	メモリスロット	17LD/h	
ハードディスクドライブ ^{※2 ※4 ※5}		20GB (Ultra ATA/100、 4,200rpm)	30GB (Ultra ATA/100、4,200rpm)
CDドライブ		CD-ROMドライブ 最大24倍速(CD-ROM読込)	コンビネーションドライプ ^{※6} 最大24倍速 (CD-R書込) / 最大10倍速 (CD-RW書込) / 最大24倍速 (CD-ROM読込) / 最大8倍速 (DVD-ROM読込) (バッファーアンダーランエラー防止機能搭載)
ディスプレイ	内蔵LCD ^{※7}	12.1型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット(約1,619万色)	
	外部CRT ^{※8}	800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色)/ 1,280×1,024ドット(約1,677万色) / 1,600×1,200ドット(約65,536色)	
グラフィックシステム		VIA ProSavageDDR KN266チップセット内蔵	
	ビデオメモリ	標準8MB(8MB/16MB/32MB選択可 ^{※9} 、システムメモリより割り当て)	
サウンドシステム		VIA VT8235 チップセット内蔵 (AC97準拠)	
FAX/モデム		V.90対応(データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps) ^{※10}	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX	
キーボード		85日本語キーボード (19.1mmピッチ、2.7mmストローク)	
ポインティングデバイス		タッチパッド	
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ	
PCカードスロット		Iスロット (Type II ×1、CardBus対応)	
メモリースティックスロット		13.0 × 1 × 11	
バモリースティック インターフェース		マイク端子X1、ヘッドホン端子x1	
429-71-7	左側面	マイク場 テスト、ベット アノ場 テスト アナログ CRTポート(ミニD-Sub15pin)×1、LANポート×1	
	右側面	USB2.0ポート×3、FAX/モデムポート×1	
バッテリ	12 12 13 13 13 13 13 13	リチウムイオンバッテリ (10.8V、4A、43.2Wh)	
	動作時間 ※12	り プランス イス ノ ハ シ テ ウ (10.6 V 、 4 A 、 4 5.2 VVII)	
	充電時間 ※15		
		電源OFF時 約1.8時間 / 電源ON時 約2.2時間	
ACアダプタ		入力 100~240V±10%、50/60Hz : 出力 20V、3.0A	
消費電力		最大時 75W、通常時 45W、省電力時 7W、待機時 2W未満	
エネルギー消費交	効率 ^{※16}	S区分 0.0014	
本体寸法		269 (W) × 28~35 (H) × 248 (D) mm (バッテリ装着時) (ダ	
質量	本体	約1.98kg (バッテリ装着時)	約1.99kg (バッテリ装着時)
動作環境		周囲温度 10~35℃ 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)	
付属品		ACアダプタ、バッテリパック ^{※17} 、モジュラーケーブル、各種マニュフ	7ル、各種CD-ROM(WL7150Aのみ付属)、他 ^{※18}
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition	
アプリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC	
7797-232	DVDビデオ再生ソフト		WinDVD™ 4 for SOTEC
	CD-R/RW書込ソフト	_	Drag'n Drop CD + DVD3 **19 **20
	CD-R/RW書込ソフト はがき作成ソフト		pragri prob cn + pvps
		筆王 for SOTEC	
	ラベル作成ソフト	CDラベル王2003 for SOTEC	
	ホームページ作成ソフト	ホームページNinja 2003 for SOTEC	
	インターネット検索ソフト	検索Ninja 2003 for SOTEC	
	画像管理ソフト	デジカメNinja 2003 for SOTEC	T
	翻訳ソフト	-	コリャ英和! 一発翻訳バイリンガル
	家計簿ソフト	-	主婦の友 デジタル家計簿2003 LE
	地図ソフト	-	Super mapple Digital Ver.3 for SOTEC ^{**21}
	交通情報検索ソフト	乗換案内	
	ウィルス対策ソフト	Norton [™] AntiVirus [™] 2003 **22 **23	
		Adobe®Acrobat® Reader	
	PDF閲覧ソフト	Adobe "Acrobat" Reader	
	PDF閲覧ソフト ゲームソフト	Adobe SAcrobate Reader Al囲碁 for SOTEC	

- Alkhを for SOI EC

 **2 Windows上では MB=1024* byte。 108=1024* byte。接着するため来容量よいなく象元されます。 **3 標準格数メモリを取り外し512MBメモリを **1 MB=1024* byte。 108=1024* byte。 108=102